


フォトスタンド用金具パーツセット説明書

金具パーツ一式



右から


- ・裏面脚用金具× 2
- ・裏面用金具× 2
- ・表面用金具× 4
- ・ワッシャー× 4

プレート



あらかじめレーザーで彫刻、切断、穴あけをしておきます。
穴は4.5mmの大きさであけてください。
(金具を通す穴になります)

プレートの合計の厚みが6～8mmになるようにしてください。
合計の厚みに応じて付属のワッシャーをご利用ください。



右写真の様に板を重ね合わせ
金具で固定してください。

フォトスタンドを自立させた際の
傾きの角度は金具を通す穴の位置に
よって変わってきますので
調整してください。



二層板を使用すると更に
バリエーションが増やせます。
様々な素材、サイズ、形状で
オリジナルフォトスタンドを
作成してみましょう。



株式会社ユー・イー・エス