



ベクトルの最適化 (V)



- OFF
ベクトルの最適化を選択しない通常の OFF Mode です。
- ENHANCE ONLY
この Mode は VECTER 彫刻時のカーブ部分(円弧)をスムーズに彫刻する機能です。本来カーブ部分は微少ブロックと言う直線の連続で書かれていますがこの Mode を有効にするとデータを先読みしカーブ部分に対して常に最適なカーブ部分角度を計算しカーブ部分をスムーズにさせます。特に、切断時になどに効果を発揮します。この Mode は VECTER 時に有効です。RASTER 彫刻では使用できません。

- SORT ONLY
この Mode は VECTER 彫刻時に有効です。通常彫刻時には作成されたオブジェクトの順に彫刻されます。この Mode を使用することにより効率よく彫刻ができます。



上記の例で解説すると作成順序は番号通り
通常 Mode(OFF)で彫刻すると
ONLY Mode を選択することにより
す。これにより効率よい彫刻が可能となります。

としバラバラに配置されています。
の順番で行います。この作業を SORT
の端から順次彫刻が開始されま

- ENHANCE AND SORT
ENHANCE ONRY Mode、SORT ONRY Mode、の両方の Mode を有効とする Mode です。